ЗАВОД ТЕХНОПРИВОД
https://technoprivod.com

ООО Технопривод

Адрес: 35331, Украина, Ровенская обл., Ровенскаий р-н., с. Городок, ул. Барона Штейнгеля 4а.

ХОМУТЫ РЕМОНТНЫЕ

Хомуты ремонтные предназначены для герметизации отверстий, трещин и других повреждений труб водопроводов при давлении воды не более 1,6 МПа (16кгс/см2).
Температурные режимы поддержки работоспособности от - 30°С до плюс 110°С.
Материал - нержавеющая сталь.

№	Товар	Диаметр	Длина, мм
1	ЄААТ 50-57-200-01/01 Хомут ремонтный	50-57	200
2	ЄААТ 50-57-300-01/01 Хомут ремонтный	50-57	300
3	ЄААТ 54-58-200-03 Хомут ремонтный	54-58	200
4	ЄААТ 56-68-150-01/01 Хомут ремонтный	56-68	150
5	ЄААТ 56-68-150-03 Хомут ремонтный	56-68	150
6	ЄААТ 56-68-200-01/01 Хомут ремонтный	56-68	200
7	ЄААТ 56-68-200-03 Хомут ремонтный	56-68	200
8	ЄААТ 57-62-200-03 Хомут ремонтный	57-62	200
9	ЄААТ 57-67-200-03 Хомут ремонтный	57-67	200
10	ЄААТ 58-64-150-01/01 Хомут ремонтный	58-64	150
11	ЄААТ 58-68-200-01/01 Хомут ремонтный	58-68	200
12	ЄААТ 60-67-150-01/01 Хомут ремонтный	60-67	150
13	ЄААТ 60-67-150-03 Хомут ремонтный	60-67	150
14	ЄААТ 60-67-200-01/01 Хомут ремонтный	60-67	200
15	ЄААТ 60-67-200-03 Хомут ремонтный	60-67	200
16	ЄААТ 60-67-300-01/01 Хомут ремонтный	60-67	300
17	ЄААТ 60-68-150-01/01 Хомут ремонтный	60-68	150
18	ЄААТ 60-68-150-03 Хомут ремонтный	60-68	150
19	ЄААТ 63-76-200-01/01 Хомут ремонтный	63-76	200
20	ЄААТ 63-76-300-01/01 Хомут ремонтный	63-76	300
21	ЄААТ 65-75-150-03 Хомут ремонтный	65-75	150
22	ЄААТ 67-74-150-01/01 Хомут ремонтный	67-74	150
23	ЄААТ 67-74-150-03 Хомут ремонтный	67-74	150
24	ЄААТ 73-80-150-01/01 Хомут ремонтный	73-80	150
25	ЄААТ 73-80-150-03 Хомут ремонтный	73-80	150
26	ЄААТ 73-80-200-01/01 Хомут ремонтный	73-80	200
27	ЄААТ 73-80-300-01/01 Хомут ремонтный	73-80	300
28	ЄААТ 73-83-200-01/01 Хомут ремонтный	73-83	200
29	ЄААТ 75-83-200-03 Хомут ремонтный	75-83	200
30	ЄААТ 75-85-200-01/01 Хомут ремонтный	75-85	200
31	ЄААТ 75-85-200-03 Хомут ремонтный	75-85	200
32	ЄААТ 75-85-300-01/01 Хомут ремонтный	75-85	300
33	ЄААТ 75-85-300-03 Хомут ремонтный	75-85	300
34	ЄААТ 75-89-150-01/01 Хомут ремонтный	75-89	150
35	ЄААТ 76-83-150-01/01 Хомут ремонтный	76-83	150
36	ЄААТ 76-89-300-01/01 Хомут ремонтный	76-89	300
37	ЄААТ 77-85-150-03 Хомут ремонтный	77-85	150
38	ЄААТ 77-85-200-01/01 Хомут ремонтный	77-85	200
39	ЄААТ 77-85-300-01/01 Хомут ремонтный	77-85	300
40	ЄААТ 82-89-150-03 Хомут ремонтный	82-89	150
41	ЄААТ 82-90-200-01/01 Хомут ремонтный	82-90	200
42	ЄААТ 82-91-200-03 Хомут ремонтный	82-91	200
43	ЄААТ 83-95-200-01/01 Хомут ремонтный	83-95	200
44	ЄААТ 87-95-200-01/01 Хомут ремонтный	87-95	200

45	ЄААТ 87-95-200-03 Хомут ремонтный	87-95	200
46	ЄААТ 87-95-300-01/01 Хомут ремонтный	87-95	300
47	ЄААТ 88-98-150-01/01 Хомут ремонтный	88-98	150
48	ЄААТ 88-98-150-03 Хомут ремонтный	88-98	150
49	ЄААТ 88-98-200-01/01 Хомут ремонтный	88-98	200
50	ЄААТ 88-98-200-03 Хомут ремонтный	88-98	200
51	ЄААТ 88-98-300-01/01 Хомут ремонтный	88-98	300
52	ЄААТ 90-99-150-01/01 Хомут ремонтный	90-99	150
53	ЄААТ 90-99-150-03 Хомут ремонтный	90-99	150
54	ЄААТ 90-99-300-01/01 Хомут ремонтный	90-99	300
55	ЄААТ 95-105-200-01/01 Хомут ремонтный	95-105	200
56	ЄААТ 95-105-300-01/01 Хомут ремонтный	95-105	300
57	ЄААТ 98-108-200-01/01 Хомут ремонтный	98-108	200
58	ЄААТ 104-112-200-03 Хомут ремонтный	104-112	200
59	ЄААТ 105-115-300-03 Хомут ремонтный	105-115	300
60	ЄААТ 106-118-300-01/01 Хомут ремонтный	106-118	300
61	ЄААТ 106-118-400-01/01 Хомут ремонтный	106-118	400
62	ЄААТ 108-118-150-01/01 Хомут ремонтный	108-118	150
63	ЄААТ 108-118-150-03 Хомут ремонтный	108-118	150
64	ЄААТ 108-118-200-01/01 Хомут ремонтный	108-118	200
65	ЄААТ 108-118-200-03 Хомут ремонтный	108-118	200
66	ЄААТ 108-118-300-01/01 Хомут ремонтный	108-118	300
67	ЄААТ 108-118-300-03 Хомут ремонтный	108-118	300
68	ЄААТ 113-123-150-01/01 Хомут ремонтный	113-123	150
69	ЄААТ 113-123-150-03 Хомут ремонтный	113-123	150
70	ЄААТ 113-123-200-01/01 Хомут ремонтный	113-123	200
71	ЄААТ 113-123-200-03 Хомут ремонтный	113-123	200
72	ЄААТ 113-123-300-01/01 Хомут ремонтный	113-123	300
73	ЄААТ 113-123-300-03 Хомут ремонтный	113-123	300
74	ЄААТ 113-123-400-01/01 Хомут ремонтный	113-123	400
75	ЄААТ 115-125-200-01/01 Хомут ремонтный	115-125	200
76	ЄААТ 115-125-200-03 Хомут ремонтный	115-125	200
77	ЄААТ 115-128-200-01/01 Хомут ремонтный	115-128	200
78	ЄААТ 115-128-200-03 Хомут ремонтный	115-128	200
79	ЄААТ 115-128-300-01/01 Хомут ремонтный	115-128	300
80	ЄААТ 115-128-300-03 Хомут ремонтный	115-128	300
81	ЄААТ 118-124-200-03 Хомут ремонтный	118-124	200
82	ЄААТ 118-124-300-03 Хомут ремонтный	118-124	300
83	ЄААТ 118-130-300-01/01 Хомут ремонтный	118-130	300
84	ЄААТ 120-130-300-03 Хомут ремонтный	120-130	300
85	ЄААТ 120-135-200-01/01 Хомут ремонтный	120-135	200
86	ЄААТ 120-135-200-03 Хомут ремонтный	120-135	200
87	ЄААТ 120-135-300-01/01 Хомут ремонтный	120-135	300
88	ЄААТ 125-135-200-01/01 Хомут ремонтный	125-135	200
89	ЄААТ 125-135-300-01/01 Хомут ремонтный	125-135	300
90	ЄААТ 131-141-200-03 Хомут ремонтный	131-141	200
91	ЄААТ 132-144-200-01/01 Хомут ремонтный	132-144	200
92	ЄААТ 132-144-300-01/01 Хомут ремонтный	132-144	300
93	ЄААТ 132-145-200-01/01 Хомут ремонтный	132-145	200
94	ЄААТ 132-145-200-03 Хомут ремонтный	132-145	200
95	ЄААТ 135-145-200-03 Хомут ремонтный	135-145	200
96	ЄААТ 135-145-300-01/01 Хомут ремонтный	135-145	300
97	ЄААТ 145-155-200-01/01 Хомут ремонтный	145-155	200
98	ЄААТ 145-155-200-03 Хомут ремонтный	145-155	200
99	ЄААТ 145-155-300-01/01 Хомут ремонтный	145-155	300
100	ЄААТ 150-162-300-01/01 Хомут ремонтный	150-162	300
101	ЄААТ 151-161-200-01/01 Хомут ремонтный	151-161	200

102	ЄААТ 151-161-200-03 Хомут ремонтный	151-161	200
103	ЄААТ 151-161-300-01/01 Хомут ремонтный	151-161	300
104	ЄААТ 151-161-300-03 Хомут ремонтный	151-161	300
105	ЄААТ 152-162-300-01/01 Хомут ремонтный	152-162	300
106	ЄААТ 155-165-200-03 Хомут ремонтный	155-165	200
107	ЄААТ 155-165-400-03 Хомут ремонтный	155-165	400
108	ЄААТ 155-167-200-01/01 Хомут ремонтный	155-167	200
109	ЄААТ 155-167-300-01/01 Хомут ремонтный	155-167	300
110	ЄААТ 158-168-200-01/01 Хомут ремонтный	158-168	200
111	ЄААТ 158-168-200-03 Хомут ремонтный	158-168	200
112	ЄААТ 158-168-300-03 Хомут ремонтный	158-168	300
113	ЄААТ 158-172-200-01/01 Хомут ремонтный	158-172	200
114	ЄААТ 158-172-200-03 Хомут ремонтный	158-172	200
115	ЄААТ 158-172-300-01/01 Хомут ремонтный	158-172	300
116	ЄААТ 158-172-300-03 Хомут ремонтный	158-172	300
117	ЄААТ 158-172-400-03 Хомут ремонтный	158-172	400
118	ЄААТ 158-172-500-01/01 Хомут ремонтный	158-172	500
119	ЄААТ 159-170-150-01/01 Хомут ремонтный	159-170	150
120	ЄААТ 159-170-200-01/01 Хомут ремонтный	159-170	200
121	ЄААТ 159-170-200-03 Хомут ремонтный	159-170	200
122	ЄААТ 159-170-300-01/01 Хомут ремонтный	159-170	300
123	ЄААТ 159-170-300-03 Хомут ремонтный	159-170	300
124	ЄААТ 159-172-200-03 Хомут ремонтный	159-172	200
125	ЄААТ 159-172-300-01/01 Хомут ремонтный	159-172	300
126	ЄААТ 159-172-300-03 Хомут ремонтный	159-172	300
127	ЄААТ 165-175-200-03 Хомут ремонтный	165-175	200
128	ЄААТ 165-175-300-01/01 Хомут ремонтный	165-175	300
129	ЄААТ 167-177-150-01/01 Хомут ремонтный	167-177	150
130	ЄААТ 167-177-150-03 Хомут ремонтный	167-177	150
131	ЄААТ 167-177-200-01/01 Хомут ремонтный	167-177	200
132	ЄААТ 167-177-200-03 Хомут ремонтный	167-177	200
133	ЄААТ 167-177-300-01/01 Хомут ремонтный	167-177	300
134	ЄААТ 167-177-300-03 Хомут ремонтный	167-177	300
135	ЄААТ 168-182-200-01/01 Хомут ремонтный	168-182	200
136	ЄААТ 168-182-300-01/01 Хомут ремонтный	168-182	300
137	ЄААТ 173-183-300-03 Хомут ремонтный	173-183	300
138	ЄААТ 193-203-200-01/01 Хомут ремонтный	193-203	200
139	ЄААТ 193-203-300-01/01 Хомут ремонтный	193-203	300
140	ЄААТ 195-205-300-03 Хомут ремонтный	195-205	300
141	ЄААТ 200-210-300-03 Хомут ремонтный	200-210	300
142	ЄААТ 200-230-300-02/01 Хомут ремонтный	200-230	300
143	ЄААТ 215-225-200-03 Хомут ремонтный	215-225	200
144	ЄААТ 215-227-300-01/01 Хомут ремонтный	215-227	300
145	ЄААТ 215-227-300-03 Хомут ремонтный	215-227	300
146	ЄААТ 217-229-200-01/01 Хомут ремонтный	217-229	200
147	ЄААТ 217-229-200-03 Хомут ремонтный	217-229	200
148	ЄААТ 217-229-300-01/01 Хомут ремонтный	217-229	300
149	ЄААТ 217-229-300-03 Хомут ремонтный	217-229	300
150	ЄААТ 217-229-400-01/01 Хомут ремонтный	217-229	400
151	ЄААТ 217-229-400-03 Хомут ремонтный	217-229	400
152	ЄААТ 219-229-200-01/01 Хомут ремонтный	219-229	200
153	ЄААТ 219-229-200-03 Хомут ремонтный	219-229	200
154	ЄААТ 219-229-300-01/01 Хомут ремонтный	219-229	300
155	ЄААТ 219-229-300-03 Хомут ремонтный	219-229	300
156	ЄААТ 219-229-400-01/01 Хомут ремонтный	219-229	400
157	ЄААТ 219-229-400-03 Хомут ремонтный	219-229	400
158	ЄААТ 219-229-500-01/01 Хомут ремонтный	219-229	500

159	ЄААТ 219-230-300-01/01 Хомут ремонтный	219-230	300
160	ЄААТ 219-230-300-03 Хомут ремонтный	219-230	300
161	ЄААТ 220-240-300-05 Хомут ремонтный	220-240	300
162	ЄААТ 225-235-200-01/01 Хомут ремонтный	225-235	200
163	ЄААТ 225-235-300-01/01 Хомут ремонтный	225-235	300
164	ЄААТ 225-235-300-03 Хомут ремонтный	225-235	300
165	ЄААТ 225-235-400-03 Хомут ремонтный	225-235	400
166	ЄААТ 243-260-300-02/01 Хомут ремонтный	243-260	300
167	ЄААТ 245-255-200-01/01 Хомут ремонтный	245-255	200
168	ЄААТ 245-255-300-01/01 Хомут ремонтный	245-255	300
169	ЄААТ 245-255-300-03 Хомут ремонтный	245-255	300
170	ЄААТ 245-258-200-01/01 Хомут ремонтный	245-258	200
171	ЄААТ 245-258-300-01/01 Хомут ремонтный	245-258	300
172	ЄААТ 245-260-200-01/01 Хомут ремонтный	245-260	200
173	ЄААТ 245-260-300-01/01 Хомут ремонтный	245-260	300
174	ЄААТ 253-263-300-01/01 Хомут ремонтный	253-263	300
175	ЄААТ 253-266-300-03 Хомут ремонтный	253-266	300
176	ЄААТ 265-279-200-03 Хомут ремонтный	265-279	200
177	ЄААТ 265-279-300-03 Хомут ремонтный	265-279	300
178	ЄААТ 265-285-300-02/01Хомут ремонтный	265-285	300
179	ЄААТ 266-280-300-03 Хомут ремонтный	266-280	300
180	ЄААТ 267-279-300-01/01 Хомут ремонтный	267-279	300
181	ЄААТ 269-281-300-03 Хомут ремонтный	269-281	300
182	ЄААТ 269-289-300-02/01 Хомут ремонтный	269-289	300
183	ЄААТ 270-282-300-01/01 Хомут ремонтный	270-282	300
184	ЄААТ 270-282-400-03 Хомут ремонтный	270-282	400
185	ЄААТ 270-288-200-02/01 Хомут ремонтный	270-288	200
186	ЄААТ 270-288-300-02/01 Хомут ремонтный	270-288	300
187	ЄААТ 270-288-300-05 Хомут ремонтный	270-288	300
188	ЄААТ 273-283-200-01/01 Хомут ремонтный	273-283	200
189	ЄААТ 273-283-200-03 Хомут ремонтный	273-283	200
190	ЄААТ 273-283-300-01/01 Хомут ремонтный	273-283	300
191	ЄААТ 273-283-300-03 Хомут ремонтный	273-283	300
192	ЄААТ 273-283-400-01/01 Хомут ремонтный	273-283	400
193	ЄААТ 273-283-400-03 Хомут ремонтный	273-283	400
194	ЄААТ 273-283-500-03 Хомут ремонтный	273-283	500
195	ЄААТ 273-283-700-03 Хомут ремонтный	273-283	700
196	ЄААТ 300-320-300-02/01 Хомут ремонтный	300-320	300
197	ЄААТ 300-320-300-05 Хомут ремонтный	300-320	300
198	ЄААТ 300-320-400-02/01 Хомут ремонтный	300-320	400
199	ЄААТ 300-320-400-05 Хомут ремонтный	300-320	400
200	ЄААТ 304-323-200-02/01 Хомут ремонтный	304-323	200
201	ЄААТ 304-323-300-02/01 Хомут ремонтный	304-323	300
202	ЄААТ 310-320-300-01/01 Хомут ремонтный	310-320	300
203	ЄААТ 310-320-400-01/01 Хомут ремонтный	310-320	400
204	ЄААТ 310-330-400-05 Хомут ремонтный	310-330	400
205	ЄААТ 310-335-400-05 Хомут ремонтный	310-335	400
206	ЄААТ 315-325-300-01/01 Хомут ремонтный	315-325	300
207	ЄААТ 320-330-200-01/01 Хомут ремонтный	320-330	200
208	ЄААТ 320-330-200-03 Хомут ремонтный	320-330	200
209	ЄААТ 320-330-300-01/01 Хомут ремонтный	320-330	300
210	ЄААТ 320-330-300-03 Хомут ремонтный	320-330	300
211	ЄААТ 320-330-400-01/01 Хомут ремонтный	320-330	400
212	ЄААТ 320-330-400-03 Хомут ремонтный	320-330	400
213	ЄААТ 320-340-400-05 Хомут ремонтный	320-340	400
214	ЄААТ 323-336-200-01/01 Хомут ремонтный	323-336	200
215	ЄААТ 323-336-200-03 Хомут ремонтный	323-336	200

216	ЄААТ 323-336-300-01/01 Хомут ремонтный	323-336	300
217	ЄААТ 323-336-300-03 Хомут ремонтный	323-336	300
218	ЄААТ 324-344-300-02/01 Хомут ремонтный	324-344	300
219	ЄААТ 325-337-300-01/01 Хомут ремонтный	325-337	300
220	ЄААТ 325-337-300-03 Хомут ремонтный	325-337	300
221	ЄААТ 325-337-400-01/01 Хомут ремонтный	325-337	400
222	ЄААТ 350-370-300-02/01 Хомут ремонтный	350-370	300
223	ЄААТ 365-385-300-02/01 Хомут ремонтный	365-385	300
224	ЄААТ 365-385-300-05 Хомут ремонтный	365-385	300
225	ЄААТ 370-380-200-03 Хомут ремонтный	370-380	200
226	ЄААТ 370-380-400-03 Хомут ремонтный	370-380	400
227	ЄААТ 390-410-400-02/01 Хомут ремонтный	390-410	400
228	ЄААТ 396-420-400-05 Хомут ремонтный	396-420	400
229	ЄААТ 400-410-300-03 Хомут ремонтный	400-410	300
230	ЄААТ 400-420-400-05 Хомут ремонтный	400-420	400
231	ЄААТ 410-432-300-02/01 Хомут ремонтный	410-432	300
232	ЄААТ 410-432-400-02/01 Хомут ремонтный	410-432	400
233	ЄААТ 410-432-400-05 Хомут ремонтный	410-432	400
234	ЄААТ 420-432-400-01/01 Хомут ремонтный	420-432	400
235	ЄААТ 420-440-300-02/01 Хомут ремонтный	420-440	300
236	ЄААТ 420-440-300-05 Хомут ремонтный	420-440	300
237	ЄААТ 420-440-400-02/01 Хомут ремонтный	420-440	400
238	ЄААТ 420-440-400-05 Хомут ремонтный	420-440	400
239	ЄААТ 425-435-200-03 Хомут ремонтный	425-435	200
240	ЄААТ 425-435-400-03 Хомут ремонтный	425-435	400
241	ЄААТ 470-480-200-03 Хомут ремонтный	470-480	200
242	ЄААТ 470-480-400-03 Хомут ремонтный	470-480	400
243	ЄААТ 470-490-400-05 Хомут ремонтный	470-490	400
244	ЄААТ 500-520-300-05 Хомут ремонтный	500-520	300
245	ЄААТ 510-520-200-03 Хомут ремонтный	510-520	200
246	ЄААТ 510-520-400-03 Хомут ремонтный	510-520	400
247	ЄААТ 510-534-400-02/01 Хомут ремонтный	510-534	400
248	ЄААТ 510-530-400-05 Хомут ремонтный	510-530	400
249	ЄААТ 520-540-300-05 Хомут ремонтный	520-540	300
250	ЄААТ 520-540-400-02/01 Хомут ремонтный	520-540	400
251	ЄААТ 520-540-400-05 Хомут ремонтный	520-540	400
252	ЄААТ 520-540-500-02/01 Хомут ремонтный	520-540	500
253	ЄААТ 520-540-500-05 Хомут ремонтный	520-540	500
254	ЄААТ 530-550-400-05 Хомут ремонтный	530-550	400
255	ЄААТ 620-640-500-05 Хомут ремонтный	620-640	500
256	ЄААТ 625-645-400-05 Хомут ремонтный	625-645	400
257	ЄААТ 630-650-400-05 Хомут ремонтный	630-650	400
258	ЄААТ 630-650-400-02/01 Хомут ремонтный	630-650	400
259	ЄААТ 630-650-500-05 Хомут ремонтный	630-650	500
260	ЄААТ 900-920-500-05 Хомут ремонтный	900-920	500
261	ЄААТ 920-940-500-05 Хомут ремонтный	920-940	500
262	ЄААТ 1000-1020-500-05 Хомут ремонтный	1000-1020	500